

【上水修第1号 検定満了交換メーター】

○メーター番号付番方法

- ・ 口径 — 西暦の年度下2桁 — 連番 (4桁)

(令和7年度は25)

- ・ 更新用メーター遠隔 連番 0001 スタート  
更新用メーター直読 連番 2001 スタート  
更新用集中検針メーター 連番 3001 スタート
- ・ 口径ごとに連番の初期値よりスタート